Cocina

Consul

manual del usuario

FOTOGRAFIA SOLO DE REFERENCIA

ATENCION/MUY IMPORTANTE - La instalación del producto solamente deberá ser realizada por instaladores autorizados por la Superintendencia de Electricidad y combustible.

Importante

Antes de efectuar cualquier trabajo de mantención, asegúrese de cerrar la llave de paso del gas y dejar que la cocina se enfríe.
Este es un producto para uso doméstico, no industrial. No debe usarse para otro fin que no sea la cocción y horneado de alimentos.
No debe usarse para secar ropa o paños o colgar estos para ser deshumedecidos.
Si accidentalmente se han apagado los quemadores, ya sea los de horno o los de cubierta, tenga en cuenta el siguiente procedimiento:

- No encienda ni apague luces para evitar un posible arco eléctrico que se genera en los interruptores, que podría producir la combustión del gas escapado, en forma violenta.
- No encienda fuego (fósforos, velas, encendedores) u otros.
- Corte el paso del gas, tanto de las válvulas de los quemadores desde el panel de control, como la llave de paso, o el regulador del cilindro de gas.
- Abra la puerta del horno.
- Abra puertas y ventanas, y ventile el recinto.
- Después del ventilado, encienda nuevamente los quemadores y verifique que los gases escapados fueron evacuados.

No intente nunca reparar el aparato por si mismo, por que podría causar graves accidentes, o funcionamiento defectuoso.
Ante cualquier consulta o desperfecto, diríjase a los Servicios Técnicos autorizados.
El retiro de elementos calientes desde la cocina, como quemadores, parrilla y bandeja del horno, sólo debe ser realizado con guantes.

Especificaciones

MEDIDAS

Modelo	Alto (cm)	Ancho (cm)	Fondo (cm)	Peso (kg)
CF-35	87,5	55	58	26,0
CF-45	87,5	55	58	26,0
CF-55	87,5	55	58	29,5
CF-65	87,5	55	58	30,0

CONSUMO ELECTRICO

Modelo	Componente	Amper	Tensión	Frecuencia
CF-35	-	-	-	
CF-45	-	-	-	
CF-55	-	-	-	
CF-65	Ampolleta (25 W máx)	0.11	220 Volts	50Hz

POTENCIAS

Modelo	Consumo térmico Nom. Gas (kW)	Consumo eléctrico Nominal (W)
CF-35	8.8	0.0
CF-45	8.8	0.0
CF-55	8.8	0.0
CF-65	8.8	25 máx

CONSUMO DE LOS QUEMADORES

Componente Quemador	Cant. unid.	Inyectores GLP C - S	Inyectores GN C - S	Potencia kW
Rápido	1	82 - 85	125 - 115	2.45
Semirápido	2	68 - 65	105 - 97	1.50
Auxiliar	1	50 - 50	77 - 72	0.85
Horno	2	55 - 55	90 - 90	2.50

Introducción

¡FELICITACIONES!

Para que el presente producto le brinde satisfacciones durante muchos años, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su Cocina y consérvelas para su uso posterior.
Junto a su Cocina Consul, usted encontrará una póliza de garantía.

Su Cocina Consul cuenta con certificación de seguridad.
Lea atentamente las instrucciones para un uso expedito y adecuado de su Cocina.
Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

COMPONENTES



ADVERTENCIA

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Cocina.
Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Introducción

ADVERTENCIA

La intervención y transformación de este producto por particulares no autorizados por SEC o el fabricante puede causar la perdida de la garantía del producto. Los perjuicios o daños a las personas y/o bienes materiales que puede ocasionar dichas acciones, son de única responsabilidad del usuario y/o cliente.

ATENCION

Es importante que el artefacto sea correctamente conectado por un instalador autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) o por un Servicio Autorizado por el fabricante. Si este requisito no se cumple, la garantía pierde su validez.
Este es un producto que trabaja con temperaturas externas elevadas, por lo cual los niños deben estar alejados de él y no deberán manipularlo.
Se deeberá usar dos o mas personas para mover o instalar este producto.

DISTRIBUCION ENCENDIDO QUEMADORES

1. Quemador Auxiliar
2. Quemador Rápido
3. Quemador Semirápido izquierdo
4. Quemador Semirápido derecho
5. Quemadores Horno



Instalación

ATENCION

Las Cocinas están reguladas sólo para uno de los gases siguientes:
Gas licuado de Petróleo (GLP),
Gas natural (GN)
En el respaldo de su cocina encontrará una etiqueta que indica el tipo de gas que debe usar.
En el caso que necesite convertir al otro tipo de gas, llame a su Servicio Técnico autorizado.

IMPORTANTE

La instalación y mantenimiento de la cocina deben ser efectuados por personal debidamente autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) y de acuerdo a las instrucciones dadas en el presente manual.

CONEXION AL GAS LICUADO

La conexión optima a su cocina debe realizarla con cañerías de cobre y llave de paso, con el cilindro y el regulador al exterior de su vivienda.
En este caso, debe atornillar directamente al tubo trasero de la cocina terminal hilo 1/2 derecho, la cañería de cobre de su instalación (use empaquetadura al unir estos tubos).

Si no dispone de esta alimentación, realice la conexión con un tubo flexible metálico autorizado para gas, sin olvidar que debe usar empaquetadura de sello.
En este caso, una el tubo de su cocina y el regulador del cilindro, mediante dicha manguera, asegurese de tener la válvula cerrada.

Instalación

La cocina posee un tapón de sello del tubo alimentación al lado derecho y un conector roscado en el lado izquierdo en el que usted debe conectar el gas.
La cocina trae la conexión propuesta al lado derecho en caso que se requiera ubicar la conexión al lado izquierdo para evitar cruzar detrás de la cocina, debe invertir los niples y sellar los terminales del tubo.
Debe cuidar que el flexible:
- No debe quedar tirante.
- No debe torcerse o extrangularse.
- Estar alejado de fuentes de calor.

También puede usar tubo flexible de elastómero de tipo C con malla metálica y terminales roscados autorizado para gas y que cumpla las normas vigentes.
La cocina posee un terminal de conexión de 1/2 gas, hilo derecho, sin niple, para evitar que se instale una manguera con abrazaderas.

REGULADOR

Al instalar su cocina el personal autorizado por SEC debe, verificar que el regulador de gas esté suministrando en el tubo de entrada de la cocina una presión de 280 mm de columna de agua (GLP) y 180 mm de columna de agua (GN) con una tolerancia de 20%. En caso contrario deberá cambiarlo para asegurar un correcto funcionamiento.

IMPORTANTE

Posterior a la instalación o mantenimiento, debe verificarse que no existan fugas en el circuito de gas (uniones) con una solución jabonosa.

Instalación

CONEXION ELECTRICA

En la etiqueta de características técnicas; verifique el voltaje al que debe conectar su cocina. Para mayor seguridad, la cocina debe estar conectada a tierra. Verifique en el enchufe de la pared de su instalación eléctrica, que exista esta conexión.



Enchufe cocina



Enchufe pared

Instalación

IMPORTANTE

Evite que esto le ocurra a uno de sus niños.
Prevenga quemaduras por volcamiento de la cocina. Ulilice el sistema de fijación que se incluye en esta cocina.

SISTEMA PARA ASEGURAR SU COCINA



La cocina es suficientemente robusta como para no ser volcada en ninguna de sus direcciones; sin embargo debe fijarla a 2 cm del muro, como prevención a que los niños de alto peso puedan subirse a la puerta de la cocina y provocar algún tipo de accidente con riesgo a su integridad física.
Para esto retire los elementos de fijación (Cáncamo, Brazo y Tarugo) de la bolsa junto al Manual de instrucciones. Fije los cáncamos al muro mediante los tarugos, luego enganche un extremo del Brazo de unión a la cocina y posteriormente el otro extremo al Cáncamo.

Funcionamiento

IMPORTANTE

La tapa cubierta debe permanecer abierta mientras la cocina esté en funcionamiento (quemadores cubierta y/o horno encendidos) y sólo se puede bajar hasta que los quemadores estén fríos.
Antes de usar debe retirar las cintas de fijación de los quemadores de cubierta, el poliestileno expandido (plumavit) de la puerta del horno y del interior de este, como todos los demás elementos de fijación y protección que estén a la vista. Todos estos elementos deben ser arrojados al contenedor de basura que correspondan (biodegradable-no biodegradable).

ENCENDIDO QUEMADORES DE CUBIERTA

1. Antes de encender el quemador, asegúrese de actuar sobre la perilla correspondiente.
2. Verifique que las perillas de los quemadores que no estén en funcionamiento (incluyendo el horno) se encuentren en posición cerrado (cero)
3. Tome la perilla, presione y gire hacia la izquierda, hasta la posición de máximo indicada por
4. Acerque un fósforo encendido hacia el quemador.



Funcionamiento

ENCENDIDO QUEMADORES DE HORNO

1. Antes de encender el quemador, asegúrese de actuar sobre la perilla correspondiente (la central).
2. Verifique que las perillas de los quemadores que no estén en funcionamiento se encuentren en posición cerrado (cero).
3. Abra la puerta del horno, apriete y gire la perilla de encendido del horno hacia la izquierda, hasta la posición máxima indicada por la
4. Acerque un fósforo encendido hacia ambos quemadores inferiores que se encuentra en el interior del horno.
5. Fije las posiciones máximo o mínimo según su necesidad.



ACCIONADOR QUEMADOR DEL HORNO

Para elegir el tipo de calor deseado dentro del horno, presionar la tecla izquierda para Calor Central o la tecla derecha para Calor Envolvente.



La temperatura mínima se alcanza con la perilla en la posición mínima y los quemadores en la posición Calor Central .
(quemadores en posición horizontal)

Funcionamiento

QUEMADORES DE CUBIERTA

Para un mejor aprovechamiento de la energía, utilice ollas que posean un diámetro de:

a) 26 cm para quemador Rápido, quemador grande 2
b) 18 cm para quemadores Semirápidos, ambos quemadores medianos 3-4
c) 12 cm para quemador Auxiliar, quemador chico 1



No utilice recipientes de fondo concavo o convexo

Durante el tiempo que la cocina no esté en funcionamiento, se deben mantener en posición apagado todas las perillas, teclas y mandos de su cocina.



ENCENDIDO Y APAGADO LUZ HORNO

Modelo: CF65

El encendido se obtiene al pulsar el interruptor luz, (de 15 - 20 - 25 Watts para 220 Volts), sobre el borde superior "1". Para apagarla se pulsa sobre el borde inferior del mismo "0'".



Funcionamiento

HORNO

Para conseguir un buen horneado de sus alimentos, debe ubicar la bandeja del horno en las guías superiores.



El mejor dorado se obtiene en la corredera superior.



La mejor cocción de los alimentos por abajo, se obtiene utilizando las correderas inferiores.



La colocación de la bandeja en el horno se indica en la figura adjunta.

Mantenimiento

LIMPIEZA Y MANTENCION

Su cocina ha sido diseñada considerando la simplicidad que se requiere para la limpieza, mantención y cuidado de sus componentes.

Mantenimiento

IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD

Antes de realizar la limpieza de su Cocina estando esta con los quemadores fríos se debe verificar que las válvulas de la cocina estén cerradas, los interruptores apagados y el cordón eléctrico desconectado. No limpie su Cocina con productos líquidos que puedan ser inflamables.

PUERTA DEL HORNO

La puerta puede desmontarse para permitir una mejor limpieza interior del horno. Para ello usted debe abrir completamente la puerta (A) y fijar los dos seguros en los ganchos de la bisagra (B), posteriormente debe levantar la puerta con ambas manos (C) y podrá retirarla de la cocina (D). Para volver a montarla debe proceder en forma inversa, es decir, introducir ambas bisagras en las ranuras de la cocina y abriendo completamente la puerta, quitar los dos seguros de las bisagras, con lo cual la puerta del horno quedará montada.



ESMALTE DE FACIL LIMPIEZA

Para facilitar aún más la limpieza de los componentes de su cocina hemos incorporado el esmalte fondente de fácil limpieza (Fast Clean), de modo que limpiar la contrapuerta, bandeja e interior del horno de su cocina, resulta ahora menos agotador y más eficaz.

Mantenimiento

INTERIOR DEL HORNO



Límpielo frecuentemente, aproveche de hacerlo cuando todavía esté tibio, pase un paño humedecido con agua y jabón para quitar los residuos de grasa que puedan ser causantes de mal olor en futuras cocciones.

CUBIERTA

(Sólo para Servicio Técnico y Personal autorizado por el SEC.) Para la mantención de los venturi de los quemadores de la cubierta, debe retirar la tapa de cristal, parrillas y quemadores; luego retire los pernos que están frente a cada quemador (8 en total). En seguida retire los tornillos desde el interior de los soportes de la barra antivuelco que se encuentran en los extremos delanteros de la cubierta y los tornillos de la bisagra de mantención. Sólo ahora puede levantar la cubierta. Hecha la mantención, volver todos los componentes a su estado original.

EXTERIOR DE SU COCINA

Debe limpiar con una esponja o un paño limpio remojado en agua tibia con jabón. Las partes inoxidables límpielas con un paño humedecido. No utilice abrasivos o paños que puedan ser causantes de mal olor en futuras cocciones. Las parrillas y los quemadores deben limpiarse con agua hirviendo y tiene que cepillarse para eliminar residuos.

CAMBIO DE AMPOLLETA

Desconecte el artefacto de la toma de corriente, gire hacia la izquierda la protección de cristal que cubre la ampolleta, destornille la ampolleta, coloque la nueva y vuelva a atornillar la protección ampolleta.

ORIENTACION GENERAL

Su cocina debe ser instalada en un recinto libre de corrientes de aire que puedan impedir su buen funcionamiento y de circulación de personas.
Su cocina debe ser instalada según las condiciones siguientes:

a) Este artefacto de gas debe estar a un minimo de 10 cms. de distancia de cualquier mueble o muro, para una buena circulación de aire y a un mínimo de 65 cms. entre la cubierta y cualquier interferencia hacia arriba (campana de extracción de gases o muebles) de manera de permitir una buena apertura de la tapa cubierta.
b) Este artefacto debe ser instalado en un lugar permanentemente ventilado y de acuerdo con las normas vigentes.
c) No instalar sobre pisos irregulares o inclinados.
d) Su cocina no puede ser instalada en subterraneos, zócalos o zonas que permitan la acumulación de mezclas explosivas (gas-aire).
e) Verifique que el recinto donde instalará su cocina tenga un mínimo de volumen de 5 mt^3 (por ejemplo un recinto de 2 mt. de alto por 2 mt. de largo por 1.5 mt. de ancho)
f) Dicho recinto debe tener como mínimo una ventilación superior e inferior (celosía) de a lo menos 150 cm^2 para cada una. La ventilación superior debe estar conectada a exterior del hogar o puede ser una campana colocada sobre la cocina, que dirija los gases hacia el exterior por medio de un ducto esclusivo para ello.
g) La instalación de este producto debe ser realizada por personal autorizado y cumpliendo con el Decreto 222 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para instalaciones de artefactos a gas.
h) No instalar su cocina cerca de productos inflamables o mantener estos cerca de ella.

Consul

Servicio de Atención al Cliente
Tel.: 800 260 380

1401795